

Montage- und Betriebsanleitung Tierwohl-Raufe Basic/Vario

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Tierwohl-Raufe entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung komplett durch.

Die Tierwohl-Raufe ist für den Einsatz im Stall. Sie dient zum Bereitstellen von Raufutter z.B. Stroh für Schweine in der Gewichtsklasse zwischen 15 bis 250 kg.

Die Raufe kann an Außenwänden, Abteiltrennwänden sowie an Buchtentrennwänden montiert werden. Dies kann z.B. über Schrauben mit Dübeln, Gewindebügeln bzw. Sechskantschrauben mit Muttern M8 erfolgen wie nachfolgend beschrieben. Das Wandbefestigungsmaterial ist auf Grund der verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten nicht enthalten. Die Montage geht schneller, wenn Sie die Raufen Rücken an Rücken montieren.

1. Legen Sie die gewünschte Aufhängehöhe entsprechend der Tiergröße fest.
2. Wenn in der Bucht oben ein Rohr ist, nutzen Sie dieses als Auflage für die oberen Schrauben.
3. Setzen Sie links und rechts in die gewünschten Langlöcher eine Schraube ein und sichern Sie diese auf der Rückseite leicht mit einer Mutter.
4. Hängen Sie die beiden verbundenen Raufen über das Rohr. Fixieren Sie die Raufen unten oder für Schweine bis zu einer Gewichtsklasse 130 kg wie im rechten Bild mit zwei Verschraubungen im oberen Bereich.



5. Befestigen Sie die Muttern unten und dann oben.



6. **Für Tierwohl-Raufe Vario:** Setzen Sie das Innenblech und die Schlossschrauben ein, bringen Sie Beilagscheiben und Flügelmuttern an, stellen Sie mit dem Innenblech die gewünschte Öffnung entsprechend Ihrem Raufutter ein und ziehen Sie die Muttern kräftig an.



7. Die Raufe kann nun z.B. mit Stroh befüllt werden und ist bereit für die Nutzung. Insbesondere in der Startphase ist der feste Sitz der Flügelmuttern regelmäßig zu kontrollieren.



Wir interessieren uns für Ihre Erfahrungen. Senden Sie uns eine Email mit Ihren Anregungen. Wir freuen uns, wenn Sie auch andere Blechteile bei uns anfragen.